

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ DÀNH CHO HỘ GIA ĐÌNH XÂY MỚI

PHẠM VI ÁP DỤNG:

+ ĐỐI VỚI NHỮNG HỘ GIA ĐÌNH MỚI XÂY DỰNG MỚI

YÊU CẦU THỰC HIỆN

1. LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ VỆ SINH Ở TRONG NHÀ

+ TẤT CẢ CÁC THIẾT BỊ VỆ SINH TRONG NHÀ ĐỀU PHẢI ĐƯỢC LẮP ĐẶT XIPHÔNG NGẦM MÙI ĐỂ ĐẢM BẢO KHÔNG CÓ HIỆN TƯỢNG MÙI HƠI CỦA NƯỚC THẢI TRÀN NGƯỢC VÀO NHÀ.

CHI TIẾT LẮP ĐẶT MẶT CHÉN

CHI TIẾT LẮP ĐẶT TẮM

CHI TIẾT LẮP ĐẶT XỊ PHÔNG

CHI TIẾT LẮP ĐẶT XỊ ĐỆ

PHỤ THU NƯỚC SÀN

1. XÂY DỰNG BỂ TỰ HOẠI

+ XÂY DỰNG SẼ ĐẦU NỐI NƯỚC THẢI TỪ BỂ TỰ HOẠI RA BÊN NGOÀI. BỂ TỰ HOẠI PHẢI ĐƯỢC THIẾT KẾ KÍN KHÔNG CHO PHÉP NƯỚC THẢI NGẤM XƯỚNG ĐẤT.

MẶT BẰNG BỂ PHỐT

MẶT CẮT 1-1

MẶT BẰNG BỂ PHỐT SINH HOẠT

MẶT CẮT 2-2

MẶT CẮT 3-3

TÂM ĐẠN TD1

CHI CHỮ

- 1- BỂ TÔNG BẤY ĐẾ, TÂM ĐẠN MỨC 200.
- 2- THIẾT M (Ø) R= 2300 K6/7m2.
- 3- THIẾT M (Ø) R= 2800 K6/7m2.
- 4- XÂY TƯỜNG THÀNH ĐỂ ĐẶC CHAI BẾP MỨC 75, XONG
- 5- TẮT TRONG THÀNH Ỗ BẾP ĐỂ ĐẶC Ỗ Ỗ XÀ LỬN
- 6- LƯỚI DWM 2 ĐƠN ĐƠN 25, BÊN DƯỚI XÀ NGỒI Ỗ CHẾT
- 7- KÍNH THÌ CÔNG XÀ ĐƠN Ỗ VỆ NƯỚC ĐỂ ĐẶC Ỗ Ỗ CHẾ
- 8- BỂ PHỐT CỨ MẶT TRÊN IA -0,150

THỐNG KÊ HẸP BẾ

STT	HẸP BẾ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	TỔNG GIÁ
1	BỂ TÔNG BẤY ĐẾ	m ³	1	1.200	1.200
2	THIẾT M (Ø) R= 2300 K6/7m2	m ²	1	2.800	2.800
3	THIẾT M (Ø) R= 2800 K6/7m2	m ²	1	3.500	3.500
4	XÂY TƯỜNG THÀNH ĐỂ ĐẶC CHAI BẾP MỨC 75	m ²	1	1.500	1.500
5	TẮT TRONG THÀNH Ỗ BẾP ĐỂ ĐẶC Ỗ Ỗ XÀ LỬN	Ỗ	1	1.000	1.000
6	LƯỚI DWM 2 ĐƠN ĐƠN 25, BÊN DƯỚI XÀ NGỒI Ỗ CHẾT	m ²	1	1.000	1.000
7	KÍNH THÌ CÔNG XÀ ĐƠN Ỗ VỆ NƯỚC ĐỂ ĐẶC Ỗ Ỗ CHẾ	Ỗ	1	1.000	1.000
8	BỂ PHỐT CỨ MẶT TRÊN IA -0,150	m ³	1	1.500	1.500
TỔNG CỘNG				12.500	12.500

BẢN VẼ 9

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ
DÀNH CHO HỘ GIA ĐÌNH XÂY MỚI